

Besonderheiten Fachwerk

KOSTENLOSE BERATUNG

03834-83430

service@carport.de

Bei dieser traditionellen Form des Abbunds erfolgen alle Holzverbindungen durch Zapfen und Zapfenloch, die mittels Holznägeln aus Eiche fixiert werden. So werden solide Verbindungen geschaffen, die noch heute Generationen von Holzbauwerken dauerhafte Stabilität garantieren



Wenn Sie die Hölzer ineinander gesteckt haben, schlagen Sie den Holznagel ein. Nehmen Sie einen Fäustel oder einen großen Schlosserhammer (3-5 kg) mit glatter Bahn. Um das Einschlagen zu erleichtern, reiben Sie den Nagel mit Wachs (z.B. von einem Teelicht) gut ein.

So gleitet er besser durch das Holz. Holznägel bleiben sichtbar und werden nicht abgeschnitten.



- Montageanleitung -

Detail Zapfenverbindung

Seitenansicht

